



“เซป-มาร์คสโตน-ทัชเลส”

ZEP MARKSTONE TOUCHLESS

เครื่องจ่ายน้ำยาแบบอัตโนมัติ เกรดอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกชนิดแข็งแรงพิเศษ สวยงามเรียบง่าย ร่วมสมัย เหมาะกับทุกสถานที่
- ทนทานกว่าเครื่องจ่ายน้ำยาทั่วไปหลายเท่า
- ขนาดบรรจุถึงหนึ่งลิตร ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนขวดบ่อยๆ
- ใช้งานง่ายเนื่องจากเป็นแบบอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องสัมผัสแป้นกด
- ลดการติดเชื้อเนื่องจากการสัมผัสแป้นจ่ายน้ำยา
- ปริมาณน้ำยาที่ออกมาคงที่เนื่องจากเป็นแบบอัตโนมัติ 1.5 ซีซี ต่อครั้ง)
- ด้วย smart technology ซึ่งได้จดสิทธิบัตรเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจาก ZEP
 - เทคโนโลยี Infar-red สามารถสแกนได้ถึงสี่ครั้งต่อวินาที ต่างจากยี่ห้ออื่นทั่วไปที่ทำได้เพียงสองครั้งต่อวินาที ทำให้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอกันเวลาใช้งานในเวลาเร่งด่วน
 - เทคโนโลยีประหยัดพลังงานซึ่งใช้ถ่านเพียงสี่ก้อน สามารถจ่ายน้ำยาได้มากกว่าหนึ่งแสนครั้ง
- ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว พร้อมคู่มือและอุปกรณ์(น็อตและเทปกาว)

ขนาดตัวเครื่อง : กว้าง 14 ซม. x สูง 26 ซม. ลึก 15.5 ซม.

เหมาะสำหรับใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	โรงเรียน	เนอสเซอรี่
โรงพยาบาล	โรงอาหาร	บ้านพักอาศัย
อาคารสำนักงาน	โรงแรม	ห้องน้ำ

คู่มือการติดตั้ง Markstone Touchless

1. วิธีติดตั้ง

A. ด้วยเทปกาว (วิธีแนะนำ)

- ควรติดตั้งบน พื้นผิวที่สะอาด แห้งและเรียบ
- ทำความสะอาดผนัง และฝาหลังของเครื่อง
- ใช้เทปกาวติดไปที่แต่ละด้านของฝาหลัง(อย่าติดเทปกาวที่ศูนย์กลางของฝาหลัง)
- ติดเทปให้แน่นสนิทที่สุด
- ติดฝาหลังลงบนผนังที่ต้องการ กดฝาหลังให้สนิทจนแน่ใจว่าติดกับผนังแน่นแล้ว
- สามารถใช้น้ำยาช่วยยึดเป็นการเสริมเพื่อให้การติดแข็งแรงยิ่งขึ้นได้
- ไม่ควรติดบนยาแนว เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของการยึดติดลดลง

- ควรติดเทปกาวเอาไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนรับน้ำ หนักขวดน้ำ ยา

B. ติดตั้งโดยใช้น็อตยึด

- ใช้ฝาหลังทาบไปบนผนังที่ต้องการติดตั้ง เพื่อทำรอยจุดที่ต้องการเจาะไว้ ทั้งสี่จุดที่ผนัง
- ทำการเจาะผนังทั้งสี่จุด จากนั้น ยึดฝาหลังกับผนังด้วยน็อตที่ให้มา

2. การติดตั้งแบตเตอรี่

- เครื่องจ่ายน้ำ ยา นี้ ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด D” 4 ก้อน
- บรรจุถ่านให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ในเครื่อง เมื่อใส่ครบแล้วถูกต่อ LED จะมีไฟขึ้น
- เมื่อด่านอ่อน LED จะขึ้นไฟกระพริบ ควรรีบเปลี่ยนถ่านเมื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. การติดตั้งเครื่องจ่ายกับฝาหลัง

- นำเครื่องจ่ายน้ำ ยา ติดกับฝาหลัง โดยเรียงก้านล่างของฝาหลังก่อน โดยยกเครื่องจ่ายให้สูงกว่าด้านล่างของฝาหลังประมาณ 1/2 นิ้ว
- กดเครื่องจ่ายให้ติดกับฝาหลัง โดยใช้หัวแม่มือทั้งสองข้าง บังชี้ ลงจนแน่ใจว่าลงที่ล็อกแล้ว
- ถ้ายังมีการเลื่อนอยู่ให้ติดน็อต ขนาด 3/2 นิ้ว ลงไปที่ตรงกลางของเครื่องจ่าย

4. การบรรจุขวดน้ำยาในเครื่องจ่าย

- กดที่ศูนย์กลางของฝาเครื่องจ่ายเพื่อปลดล็อก
- ดึงฝาดออกมาเข้าหาตัวแล้วเปิดขึ้น
- นำขวดน้ำ ยา บรรจุ
- เมื่อบรรจุน้ำ ยา เสร็จให้ปิด ฝากลับเข้าไปตามเดิม

5. การเปิดใช้งาน

- ดึงสวิตช์เกอร์ที่ปิดเซนเซอร์การทำงานออก เครื่องจึงจะสามารถใช้งานได้ทันที

6. การบำรุงรักษาเครื่องจ่ายน้ำยา

- ควรถอดเครื่องจ่ายน้ำ ยา ออกจากผนังเพื่อทำความสะอาดประมาณ สัปดาห์ ต่อปี เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรถอดแบตเตอรี่ออกขณะทำความสะอาดเพื่อป้องกันมิให้แบตเตอรี่ โดนน้ำ ขณะทำความสะอาด

* เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรติดตั้งเครื่องจ่ายสูงจากพื้นอย่างน้อย 12 นิ้ว และต่ำกว่าอย่างน้อย 4 นิ้ว จากด้านบน

* ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งห่างจากบริเวณที่มีแสงแดดรุนแรง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์

การบรรจุ 1 กล่องมี 1 ชุด

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย